# Bedienung von Hydranten und Miet-Hydrantenstandrohren mit Zählwerken

1) Standrohre sind pfleglich zu behandeln. Sie sind bei Lagerung, Transport und Einsatz sauber zu halten und vor Beschädigung zu schützen. Der Sitz des Dichtungsringes am Standrohrfuß ist vor Verunreinigung zu schützen und vor dem Einsatz zu prüfen. Beschädigte Dichtungsringe werden kostenlos von den Stadtwerken Hattingen ersetzt.
   Für die Betätigung der Hydranten sind Hydrantenschlüssel zu verwenden.

2) Im Zuge der Hydrantenaufstellung sind Verkehrsicherungen durchzuführen. Der Hydrantenkappenbereich ist von Straßenschmutz zu säubern.

3) Nach Öffnen der Hydrantenkappe ist die Klaue sowie der Klauendeckel vom Schmutz zu befreien und erst danach ist der Klauendeckel abzuheben.

4) Vor dem Anschließen des Hydrantenstandrohres ist der Hydrant „kurz zu spülen“.

5) Das Standrohr ist mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einzuführen und so lange nach rechts zu drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.

6) Durch Linksdrehung mit dem Hydrantenschlüssel ist nun der Hydrant bis zur Vollständigkeit zu öffnen. Bei nicht voll geöffnetem Hydranten besteht die Gefahr einer unterirdischen Entleerung bzw. die Gefahr der Unterspülung.

7) Zum Regeln der Wasserentnahme ist nur das Zapfventil bzw. die Absperrarmatur am Standrohr zu benutzen.

8) Erst vor Demontage des Standrohres ist der Hydrant bei leicht geöffneter Absperrarmatur bis zum spürbaren Anschlag wieder zu schließen.

9) Der Klauendeckel ist wieder sorgfältig aufzubringen. Der Kappendeckel ist durch Einlegen in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher (ohne Überstand) zu schließen.